Датчик давления воды Protherm 0020079644 для котлов Скат, Гепард, Пантера

2 692 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020079644
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для: Protherm Скат (кВт v.13/14), Гепард (MOV/MTV), Пантера (KO/KT/KV/TV), Ягуар, Рысь (Lynx)
Тип оборудования:	Запасные части для электрических котлов
Страна производитель:	Словакия

Датчик давления воды Protherm 0020079644 — это оригинальный сертифицированный электронный элемент системы безопасности настенного или электрического котла. Данный узел отвечает за измерение давления теплоносителя в контуре с помощью встроенной мембраны и датчика Холла, передавая точные данные на электронный блок управления.

В процессе постоянной эксплуатации прибор подвергается естественным нагрузкам от циркуляции теплоносителя и перепадов температур. Установка оригинального датчика гарантирует корректность отображения параметров системы, предотвращает ложные аварийные отключения оборудования и защищает нагревательные элементы от

работы в условиях критического падения давления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка по давлению на дисплее:** Котел блокирует работу и выдает ошибку, хотя манометр в системе показывает нормальные рабочие показатели.
- **Самопроизвольный останов оборудования:** Котёл отключается во время цикла отопления без видимых на то причин.
- **Отсутствие изменения показателей:** Повышение давления с помощью крана подпитки никак не фиксируется электронной платой котла.
- **Появление течи:** Образование капель влаги в месте посадки датчика из-за износа уплотнительного кольца.
- **Механический сбой контактов:** Окисление или повреждение посадочного штекера при попадании конденсата или утечки воды.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене датчика обязательно проверьте состояние расширительного бака (давление воздуха в компенсаторе). Его неисправность вызывает гидроудары, которые быстро выводят из строя мембрану нового сенсора.
- **Профилактика и защита:** Следите за чистотой теплоносителя и качеством воды в системе отопления. Отложения грязи и ржавчины препятствуют свободному движению внутреннего магнитного штока датчика.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой обязательно отключите питание котла и сбросьте давление в контуре отопления. При монтаже нового датчика проверьте чистоту посадочного гнезда и аккуратно установите уплотнительное кольцо без перекосов, не прилагая чрезмерных усилий при фиксации.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12