

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Плата управления VAILLANT atmoVIT
переулок д. 3 Б

Плата управления Vaillant 130846 для котлов atmoVIT и VK

53 600 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 130846

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Напольные газовые котлы Vaillant серии atmoVIT exclusive (VK INT .../8-E), atmoVIT (VK INT .../1-5), atmoVIT combi (VKC INT .../1-3, VKC INT .../1-5)

Тип оборудования: Запчасти для напольных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не включается:** индикация на панели управления полностью отсутствует, оборудование никак не реагирует на кнопку питания.
- **Сбой розжига (ошибка блокировки):** горелка не разжигается либо тухнет сразу после появления пламени, котел уходит в аварию.
- **Хаотичные ошибки на дисплее:** на экране периодически высвечиваются ложные коды ошибок датчиков или фатальные системные сбои (F.22, F.23, F.27 и др.), которые сбрасываются только полной перезагрузкой.
- **Циклический перезапуск:** котел начинает бесконечно перезагружаться, так и не выйдя на рабочий режим отопления.
- **Повреждение предохранителей:** регулярное перегорание встроенных плавких элементов платы при малейших колебаниях внешней электросети.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** при выходе из строя платы управления обязательно проверьте исправность газового клапана, электродов розжига/ионизации, а также состояние проводки на предмет короткого замыкания.
- **Профилактика и защита:** чтобы избежать повторного перегорания процессора или цепей питания платы, строго рекомендуется подключать котел только через качественный стабилизатор напряжения или инверторный ИБП с заземлением.
- **Особенности монтажа:** перед демонтажем и заменой старого блока управления необходимо полностью обесточить котел, перекрыть подачу газа и зафиксировать схему подключения всех штекеров.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Диагностика периферии:** перед заменой старой платы на новую обязательно найдите первопричину поломки.

Если плата сгорела из-за КЗ в катушке газового клапана или в насосе, новая плата выйдет из строя сразу же при первом включении.

- **Проверка настроек ASIC-модуля:** после установки новой платы может потребоваться базовая настройка сервисных параметров в меню котла под конкретную мощность вашего оборудования (согласно сервисной инструкции Vaillant).
- **Аккуратность со шлейфами:** все разъемы на плате имеют уникальную геометрию и защиту от дурака, однако пластиковые фиксаторы шлейфов весьма хрупкие. Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении, чтобы не надломить текстолит.
- **Защита от статического электричества:** монтаж чувствительной микропроцессорной электроники выполняйте чистыми, сухими руками. Избегайте трения одежды из синтетики и не прикасайтесь без необходимости к дорожкам и ножкам микросхем, чтобы не повредить их статическим разрядом.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос