# Блок индикации Vaillant 0010026202 для котлов eloBLOCK

**11 700 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **0010026202** |
| Бренд: | **Vaillant** |
| Модель: | **Подходит для: Настенные электрические котлы Vaillant eloBLOCK VE 6 /14, VE 9 /14, VE 12 /14, VE 14 /14, VE 18 /14, VE 21 /14, VE 24 /14, VE 28 /14 (электрические котлы 14-го поколения)** |
| Тип оборудования: | **Запасные части для электрических котлов** |
| Страна производитель: | **Германия** |

Блок индикации Vaillant 0010026202 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики и управления настенного электрического котла. Данный узел представляет собой цифровую интерфейсную панель с LCD-дисплеем и кнопками настройки, которая устанавливается на переднюю полукруглую панель кожуха. Блок отвечает за непрерывный вывод актуальной технической информации: текущей температуры теплоносителя, давления в контуре, активных ступеней мощности ТЭНов, а также мгновенно сигнализирует о возникновении неисправностей в виде кодов цифровых ошибок (например, F.22, F.20).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального блока индикации гарантирует полное восстановление заводских параметров работы интерфейса оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск некорректного считывания команд или потери связи со смежными дорогостоящими электронными компонентами котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Дисплей полностью погас:** Лицевая панель котла eloBLOCK не светятся, подсветка и индикация отсутствуют, хотя на основную силовую плату электропитание поступает в полном объеме.
- **Отсутствие реакции на нажатие кнопок:** Экран работает и корректно показывает параметры, но панель управления не реагирует на попытки изменить температуру или войти в сервисное меню.
- **Искажение изображения («битые пиксели»):** На жидкокристаллическом экране появляются черные пятна, полосы или символы отображаются частично, делая информацию нечитаемой.
- **Ошибка связи на экране:** Появление системного сбоя интерфейса (ошибки связи плат), сигнализирующей о том, что блок индикации потерял контакт с основным блоком управления котла.
- **Мигание подсветки или хаотичная перезагрузка:** Панель дисплея циклично включается и выключается, сбрасывая установленные пользователем температурные настройки контура отопления.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Блок индикации работает в неразрывной связке по низковольтной цифровой шине связи с основной платой управления котла. Его внутреннее короткое замыкание может полностью заблокировать запуск отопления.
- **Профилактика и защита:** Кнопочные панели и микросхемы дисплея чувствительны к повышенной влажности в котельной. Чтобы избежать окисления дорожек, исключите попадание капель воды на фронтальную панель при проведении техобслуживания гидрогруппы.
- **Особенности монтажа:** Модуль фиксируется на штатные защелки в передней пластиковой панели кожуха котла eloBLOCK и подключается с помощью быстросъемного шлейфа проводов. Замена производится строго при полностью отключенном вводном автомате питания котла.

Рекомендации мастера

- **Разделение электроники в eloBLOCK v.14:** Пожалуйста, помните важнейшую техническую особенность: линейка котлов Vaillant eloBLOCK имеет разделенную архитектуру автоматики. Этот блок индикации с артикулом 0010026202 является лишь «экраном» и панелью для пользователя. За логику вычислений и коммутацию ТЭНов отвечают другие детали — основная плата управления и силовой блок. Если котел работает штатно, слушается комнатного термостата, но у него просто треснул, потек или погас сам экран — вам нужно менять именно этот блок индикации, а не основную плату.
- **Проверьте интерфейсный шлейф перед покупкой:** Если на экране загорелась ошибка связи между платами, не торопитесь списывать блок со счетов. Отключите питание котла, аккуратно откиньте лицевую панель и проверьте плотность посадки многожильного низковольтного шлейфа проводов в гнезде платы дисплея. Из-за вибрации при работе циркуляционного насоса или после неаккуратного прошлого ремонта контакты штекера могли просто слегка выйти из пазов.
- **Правила ухода во избежание окисления:** Защитное стекло LCD-экрана выполнено из пластика, под которым расположена чувствительная подложка платы. Никогда не протирайте панель управления мокрой тряпкой или агрессивной бытовой химией (особенно спиртовыми растворителями). Влага через микрозазоры вокруг клавиш легко проникает на токопроводящие дорожки платы индикации, вызывая мгновенное окисление контактов и выход процессора дисплея из строя. Используйте только сухие салфетки из микрофибры.

---

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос