Циркуляционный насос Baxi 5655200 для котлов Main, Eco, Luna 24 кВт (v1-3)



21 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5655200**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Main 24 i / 24 Fi, Main Digit 240 Fi, Eco 240 i / 240 Fi, Eco 1.240 i / Fi, Eco-3 240 i / Fi, Luna 240 Fi, Luna Max 240 i / Fi, Nuvola-3 240 i / Fi (модели мощностью 24 кВт первых трех поколений).**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Циркуляционный насос Baxi 5655200 (модель Grundfos UP 15-50 AO) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел поставляется в сборе (электрический двигатель с ротором + пластиковая задняя часть/улитка). Он отвечает за постоянное принудительное движение нагретой воды по замкнутому контуру отопления или через вторичный теплообменник для стабильного съема тепла. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим, гидравлическим и температурным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Моментальный перегрев (ошибка E02):** Горелка котла разжигается, но из-за отсутствия циркуляции температура резко взлетает, и срабатывает защитный термостат перегрева.
- **Электрический гул без вращения:** При запуске котла слышно явное гудение обмоток статора, но вал насоса заклинен из-за скопления шлама или солей жесткости.
- **Посторонний треск и вибрация:** Сильный шум, стук или люфт при работе насоса, вызванный критическим естественным износом внутренних керамических подшипников.
- **Течь воды из-под корпуса:** Появление капель или струи теплоносителя в месте соединения головы насоса с

пластиковой улиткой либо через уплотнение вала.

- **Холодные радиаторы отопления:** Котел показывает штатную работу на панели автоматики, но теплофизически не расходится по веткам системы отопления.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Блокировка или заклинивание насоса приводит к закипанию воды в первичном медном теплообменнике, что может стать причиной его прожога или деформации. Перед пуском нового насоса всегда проверяйте чистоту косого фильтра грубой очистки на трубе обратной магистрали.
- **Профилактика и защита:** Для удаления воздуха из гидравлики на пластиковой улитке насоса установлен автоматический воздухоотводчик. Следите, чтобы его колпачок был слегка приоткрыт; завоздушивание насоса приводит к вредному сухому ходу и быстрому выходу ротора из строя.
- **Особенности монтажа:** Перед демонтажем полностью обесточьте котел и слейте с него воду. Для защиты электронной платы управления от случайных брызг и остатков воды при снятии головы Grundfos, обязательно накройте блок автоматики полиэтиленом.

Рекомендация мастера

- **Развоздушивание и первый пуск вала:** Насос Grundfos UP 15-50 оснащен ротором «мокрого» типа . После монтажа узла, заполнения котла водой и удаления воздуха через автоклапан, обязательно открутите плоской шлицевой отверткой центральную серебристую заглушку на торце насоса. Вставьте отвертку глубже в паз вала и вручную проверните его по стрелке 3–5 раз. Это сорвет возможные воздушные пробки и гарантирует плавный легкий старт без перегрузки электрических обмоток статора.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12