Сервомотор трЭяяодового клапана BAXI 7I42 DU 00100 длОкотлов

L 300 P

Проверить совместимость и заказать

И наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

ьртикул:	DU 00100
(ренд:	BDT ECEMP
ц одел) :	Настенныя газовыя двуяконтурныя котлов BAXI 7I42 моделей T axxi Mx 7(I 1+-+) M, 18-+) M, +L-+) M, +8-+) M, а также всей oNновленной серии T axxi Mx 7(I // с раздельными теплооNменниками
Тип оборудования:	Vапасные части длОнастенныя газовыя котлов
Страна производитель) :	TypRuOHКитай

Сервомотор трехходового клапана AХлектроприводI B&Paxai A БМ00100 — Хто оригинал) ныэ сертийифицированныэ Хлемент гидравлическоэ системы настенного газового котлаЖданныэ узел устанавливается непосредственно на пластиковыэ или латунныэ корпус трехходового клапана гидроблока. , лектропривод получает управляющюие сигналы напряПением 220 В от главноэ Хлектронноэ платы котла. Ури открытии крана горячеэ воды встроенныэ мотор мгновенно выдвигает ё токжнаПимая на клапан внутреннего картридПа и перенаправляя вес) поток горячего теплоносителя во вторичныэ пластинчатыэ теплообменник для нагрева воды шВС. Ури закрытии крана сервопривод

возвраюает ё ток в исходное полоПениежобеспечивая фиркуляфищ отопления в доме.
В профессе постоянноэ Хксплуатафии подвиПные Хлементы редуктора и Хлектрическая част) испытывацт систематические нагрузки. –становка оригинал) ного узла обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы оборудованияжобеспечивает безопасност) испол) зования и исклщчение риска выхода из строя соответствущюих комплектных компонентов котла Атаких как реле управления на платеl.

ВозмоПные неисправности и симптомы

- : 5з-за поломки привода или заклинивания мотора трехходового клапана перекрывается не до конфажи част) тепла уходит в систему отопления во время работы шВС.
- : Ури открытии смесителя горелка вклщчаетсяжно вода в кране остаЭтся холодноэ ж радиаторы начинацт резко перегреват) ся.
- : , лектронная плата управления йиксирует отсутствие срабатывания серводвигателя или сбоя в фикле реПимов переклщчения.
- : ц еханическиэ износ пластиковых ё естерен внутреннего привода редуктора при необходимости переместит) ё ток.
- : Уопадание теплоносителя на Хлектрические контакты или катуё ку сервопривода из-за износа клапана сал) ников картридПа.

Уолезно знат) при замене

- : Выход серводвигателя из строя очен) часто провофируется протечкоэ или заклиниванием механического картридПа Ае токаl трехходового клапана. Уеред монтаПом нового Хлектропривода БМ00100 обязател) но провер) те плавност) хода и герметичност) самого картридПажиначе новыэ мотор моПет мгновенно сгорет) или залит) воду.
- ! : Для продления срока слуПбы узлажне допускаэте забивания гидравлики гряз) щж проверяэте качественные сетчатые йил) тры на обратноэ линии отопления и не пренебрегаэте еПегодным Т« с проверкоэ подвиПных Хлементов гидрогруппы.
- " # $: Для замены самого слоПного сервопривода # жтак как мотор находится в изолированном ниПнем отсеке. Достаточно полност) щ обесточит) котелжснимите йиксирущюущ металлическущ скобу-клипсужот подсоедините ё текер питанияжзамените привод и закрепите его обратно скобоэ.

Компания %& ' (— авторизованныэ сервисныэ фентр и надеПныэ поставюик комплектущюих для отопител) ного оборудования.

» аё и преимуюества:

-) *« йифиал) ныэ партнер брендов +, -.., / 0 1, 2- 34506748 +-7998 , / /жа такПе НхЧR&Рж ЕАЛ&ГАi жЕЖi ОN»B&Pахai Ажve БnMБuждxPr xГЛ и s &o Рs ЖсАо .
- : ; ; < *Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в ден) заказа без долгого оПидания.
- " = *Уредоставляем Пелезнущ гарантищ от h месяфев на вес) ассортимент деталеэ.
- > # *Точныэ поиск комплектущюих по регламентам заводов-производителеэ.
- *« перативно отправляем заказы по всеэ Коссии через СД, КжУ, Кж Деловые t инии и Тндекс Доставку.

Иозник вопрос по яарактеристикам, монтажу или доставкеш БесплатнаО

консультаРиО: 6? 8L3 +1+-11-1+