Расширительный бак Baxi 710418200 для котлов ECO Compact 14-24 кВт



10 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710418200**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: ECO Compact 14 F, ECO Compact 18 F, ECO Compact 24 F, ECO Compact 1.14 F, ECO Compact 1.24 F, а также линейки ECO-5 Compact 14 F, 18 F, 24 F, 1.14 F (включая версии GPL на сжиженном газе).**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Расширительный бак Baxi 710418200 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за компенсацию избыточного объема воды, который образуется при её нагревании в контуре отопления, предотвращая тем самым критический рост давления и защищая систему от гидроударов.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам (циклическое сжатие и растяжение внутренней мембраны). Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянные скачки давления:** При включении нагрева давление на манометре котла стремительно растет вплоть до срабатывания аварийного сбросного клапана, а после остывания падает до нуля.
- **Срабатывание предохранительного клапана:** Регулярный подкап или течь воды из защитного клапана 3 бар в нижней части котла.
- **Уход котла в ошибку по давлению:** Блокировка оборудования с выводом кода ошибки E10 (нехватка теплоносителя) из-за постоянной потери воды через сбросник.
- **Попадание воздуха в систему:** Частое завоздушивание верхних точек радиаторов отопления из-за нарушения герметичности бака.
- **Течь теплоносителя из ниппеля:** При попытке замерить давление или нажать на золотник бака (для подкачки

воздуха) из него брызгает вода, что указывает на полный разрыв внутренней мембраны.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе из строя расширительного бака повышенной нагрузке подвергаются аварийный клапан сброса давления 3 бар и датчик давления (прессостат) системы отопления. При замене бака рекомендуется проверить их на корректность работы и герметичность.
- **Профилактика и защита:** Раз в год в рамках ежегодного ТО обязательно проверяйте и при необходимости подкачивайте давление воздуха в пустом баке (без воды в котле) обычным автомобильным насосом до нормативных 0,8–1,0 бар. Это убережет мембрану от преждевременного износа.
- **Особенности монтажа:** Данная модель экспанзомата имеет плоскую прямоугольную форму объемом 8 литров и монтируется у задней стенки котла. Главная особенность — быстросъемное подсоединение штуцера под фиксирующую скобу (клипсу), что значительно упрощает монтаж, исключая необходимость работы резьбовым ключом в труднодоступном месте.

Рекомендация мастера

- **Правильный слив воды перед пуском:** При монтаже нового бака обязательно полностью слейте воду из самого котла через сливной кран, оставив краны отопления открытыми (чтобы сбросить гидростатическое давление). Только после физического закрепления бака скобой-клипсой и проверки заводского давления воздуха в нем можно заполнять котел теплоносителем заново до рабочих 1,2–1,5 бар. Невыполнение этого правила приведет к неправильному распределению объемов сред и повторным скачкам давления на манометре.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос