Плата дисплея Protherm 0020049374 для котлов Медведь

10 200 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020049374**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Напольных газовых котлов Protherm Медведь 20/30/40/50 KLOM (версия v.16), Медведь 20/30/40/50 KLZ (версия v.16).**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Возможные неисправности и симптомы

- **Экран полностью погас:** Дисплей не светится и не реагирует на нажатия, при этом сам котел может продолжать работать или уходить в блокировку.
- **Отсутствие подсветки или тусклый экран:** Текст и символы едва различимы, изображение мигает или светится неравномерно.
- **Битые пиксели или «артефакты»:** Часть цифр или букв на экране не прорисовывается, отображаются хаотичные полосы и символы, мешающие считыванию информации.
- **Кнопки не реагируют на нажатие:** Невозможно изменить температуру, зайти в сервисное меню или сбросить ошибку (залипание или выход из строя тактовых кнопок).
- **Ошибка связи с платой управления:** Нарушение обмена данными между интерфейсным модулем дисплея и основным процессорным блоком автоматики.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке дисплея обязательно проверьте целостность соединительного шлейфа (проводов) и стабильность выходных напряжений на основной плате управления.
- **Профилактика и защита:** Защищайте электронные модули от попадания влаги и конденсата при проведении технического обслуживания гидравлики котла.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой новой платы полностью обесточьте котел. Монтаж производите аккуратно, чтобы не повредить пластиковые защелки панели и не пережать шлейф.

Рекомендации мастера

- **Фиксация схемы**: Перед отключением старой платы дисплея сфотографируйте положение разъемов шлейфа, чтобы исключить вероятность их ошибочного перевернутого подключения.
- **Очистка контактов**: Очистите посадочное место пластиковой панели от скопившейся пыли и проверьте контактные дорожки разъема шлейфа на отсутствие окисления.
- **Безопасная укладка**: При сборке лицевой панели следите за тем, чтобы соединительный кабель не оказался зажат между пластиковыми элементами корпуса обшивки котла.
- **Защита от тепла**: Убедитесь, что теплоизоляционный слой передней крышки котла цел и надежно защищает плату электроники от лучистого тепла камеры сгорания.
- **Стабильное питание**: Чувствительные микросхемы дисплея крайне восприимчивы к перепадам напряжения. Чтобы избежать повторного выгорания элементов, подключайте котел исключительно через стабилизатор напряжения.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос