

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Газовый клапан Vaillant MAX

переулок д. 3 Б

Газовый клапан Vaillant 053560 для котлов atmoMAX, turboMAX

□

□

□

16 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 053560

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Vaillant atmoMAX Pro/Plus
(VU/VUW 180/200/240/280/2-3, 2-5),
turboMAX, atmoTEC / turboTEC
(модификации /2-3, /2-5, /3-5)

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Германия

Газовый клапан Vaillant 053560 (на базе SIT 845 SIGMA) — это оригинальный сертифицированный многофункциональный блок управления подачей топлива для настенного газового котла. Узел оснащен двумя автоматическими запорными клапанами, встроенным регулятором давления и электромагнитным модулем плавной модуляции мощности. Он отвечает за дозировку газа, стабильное поддержание давления на горелке и мгновенное отсечение подачи топлива при поступлении аварийного сигнала.

В процессе постоянной эксплуатации электромагнитные катушки и внутренние мембраны подвергаются естественному износу. Установка оригинального клапана Vaillant гарантирует полное восстановление заводских параметров розжига и горения, безопасную эксплуатацию прибора и корректную работу системы модуляции.

Возможные неисправности и симптомы

- **Отказ розжига (ошибка на дисплее):** Газ не поступает на горелку при наличии давления в магистрали из-за выгорания катушки или заклинивания электромагнитного штока.
- **Самопроизвольное затухание пламени:** Горелка загорается и сразу гаснет, так как клапан не удерживает рабочее положение запорной мембраны.
- **Громкие хлопки при пуске:** Нарушение изначальных заводских настроек минимального и максимального выходного давления газа.
- **Посторонний гул во время работы:** Появление вибрации или гудения электромагнитной части арматуры под нагрузкой.
- **Негерметичность соединений:** Появление запаха газа в зоне монтажа или срабатывание внешних защитных датчиков.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене газового клапана обязательно проверяйте состояние электрода ионизации и настройки входящего давления в газопроводе с помощью манометра. Некорректное давление на входе быстро выводит из строя регулятор нового узла.
 - **Профилактика и защита:** Не допускайте попадания влаги или конденсата на контакты модулятора и катушек клапана. Любые работы с данной деталью должны проводиться исключительно аттестованными специалистами специализированных газовых служб.
 - **Особенности монтажа:** Перед началом демонтажа перекройте запорный газовый кран и полностью обесточьте котел. Монтаж выполняйте с использованием новых уплотнительных прокладок под резьбовые или фланцевые патрубки G3/4, проверяя все стыки на утечку с помощью мыльного раствора.
-

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос