

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Блок расширения EX-77 для ZONT Climatic 1.3
переулок д. 3 Б

Блок расширения EX-77 для ZONT Climatic 1.3



15 600 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00004766

- Добавляет управляемые контуры регулятору ZONT Climatic 1.3
- Обеспечивает обмен данными с регулятором по интерфейсу RS-485
- Поддерживает подключение цифровых проводных датчиков температуры

На объектах с многоконтурной системой отопления для увеличения аппаратных возможностей Регулятора ZONT Climatic 1.3 применяются специальные блоки расширения ZONT EX-77. Максимальное количество подключаемых блоков к регулятору – 6. Таким образом система отопления и горячего водоснабжения, реализованная с автоматическим Регулятором ZONT Climatic 1.3, может включать до 16 управляемых контуров.

Обмен данными БР с Регулятором осуществляется посредством интерфейса RS-485. Максимальная длина линии RS-485 — не более 200 метров.

2 дополнительных управляемых контура

Подключение блока расширения ZONT EX-77 к регулятору ZONT Climatic 1.3 увеличивает систему отопления на 2 управляемых контура. Тип контура – прямой или смесительный определяется настройкой. После подключения блока расширения дополнительные контура автоматически отображаются в личном кабинете веб-сервиса.

6 релейных входов

Блок расширения имеет 6 релейных входов. Они используются для прямого управления различными исполнительными механизмами.

Цифровые датчики температуры

Для мониторинга температуры и применения ее значений в алгоритме управления системой отопления объектов, расположенных на большом удалении от регулятора ZONT Climatic 1.3 реализован дополнительный интерфейс 1-Wire, контролирующий цифровые датчики температуры.

Цифровые проводные датчики температуры, подключенные к блоку расширения, будут отображаться в веб-интерфейсе и мобильном приложении таким же образом, как и для Регулятора – без указания наименования БР, к которому эти датчики подключены.

2 входа могут быть использованы для подключения датчиков NTC.

Напряжение питания

Основное	9-16 В	от источника постоянного тока
Резервное	опционально	от внешнего АКБ 12V / 7 A/h

Поддерживаемые интерфейсы	USB 2.0 1-wire RS-485 K-Line
---------------------------	---------------------------------------

Релейные Входы	6 шт.	Максимальный ток одного реле – не более 2 А
----------------	-------	---

Суммарный ток потребителей – не более 5 А

Выходы реле для насосов и сервоприводов силовые, рассчитаны на напряжение 220 В

Проводные цифровые датчики температуры	до 20 шт.	тип — DS18S20, DS18B20 Внимание — не оригинальные датчики могут не работать
--	-----------	--

Рабочий интервал окружающих температур	от -25 до +50 °C
--	------------------

Габаритные размеры, мм	150x130x30
------------------------	------------

Корпус, крепление	Пластиковый, на любую поверхность и DIN рейку
-------------------	---

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос