

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Плата управления Vaillant ecoTEC / ecoVIT
переулок д. 3 Б

Плата управления Vaillant 130826 для котлов ecoTEC / ecoVIT

□

□

55 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	130826
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Настенных конденсационных котлов Vaillant ecoTEC plus (VU INT 126/2-7, VU INT 196/2-7, VU INT 246/2-7, VU OE 356-7, VU OE 466-7, VUW INT 246/2-7), напольных конденсационных котлов ecoVIT (VKK INT 226, VKK INT 286, VKK INT 366, VKK INT 476) и систем со встроенным бойлером ecoCOMPACT (VSC INT 196-C 150 R1/R3).
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Электронная плата управления Vaillant 130826 — это оригинальный сертифицированный «мозг» высокоэффективного конденсационного котла. Блок автоматики непрерывно считывает и обрабатывает аналоговые и цифровые сигналы со всей разветвленной сети датчиков (температуры NTC, давления теплоносителя, контроля тяги и протока). Плата

динамически управляет частотным циркуляционным насосом, модулируемым вентилятором премикс-горелки и шаговым газовым клапаном, поддерживая идеальное соотношение газ/воздух для достижения максимального КПД оборудования и экономии топлива.

В процессе многолетней интенсивной эксплуатации котельного оборудования деталь подвергается постоянным токовым нагрузкам. Установка оригинального сертифицированного узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Полное отсутствие индикации:** Экраны на фронтальной панели не светятся, индикаторы не моргают, котел абсолютно не реагирует на подачу питания 220В.
- **Ошибка розжига или ионизации (F.28 / F.29):** Автоматика тщетно пытается запустить горелку, но плата не подает искру либо «не видит» пламя из-за выгорания цепи датчика ионизации.
- **Системные сбои процессора (F.60 – F.67):** На экране постоянно высвечиваются внутренние коды ошибок электроники, блокирующие запуск любых режимов.
- **Отказ управления вентилятором или насосом:** Плата фиксирует запрос на тепло, но не подает управляющий ШИМ-сигнал (PWM) на турбину дымоудаления или циркуляционную помпу.
- **Хаотичное тактование оборудования:** Самопроизвольная циклическая перезагрузка системы, сброс выставленных настроек температуры или бессистемное ложное срабатывание аварийных алгоритмов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если старая деталь сгорела в результате короткого замыкания, перед фиксацией нового электронного блока обязательно прозвоните мультиметром катушки газового клапана, обмотки вентилятора премикс-смеси и циркуляционного насоса, чтобы предотвратить повторный пробой силовой цепи.
- **Профилактика и защита:** Чувствительные компоненты конденсационной автоматики Vaillant критически уязвимы к перепадам напряжения сети и импульсным токам от грозовых разрядов. Для сохранения официальной гарантии подключайте котел исключительно через инверторный стабилизатор напряжения с онлайн-двойным преобразованием (On-line) и устанавливайте диэлектрик на газ.
- **Особенности монтажа:** Любые сервисные манипуляции с электроникой выполняются на полностью обесточенном приборе. Модуль фиксируется в штатном откидном пластиковом коробе панели автоматики, требуя аккуратного и последовательного переподключения кабельных шлейфов.

Рекомендация мастера

Защита от статики и обязательное параметрирование: Монтаж центральной платы 130826 должен производить только квалифицированный специалист. При извлечении модуля из антистатического пакета избегайте касания электронных дорожек платы голыми руками, чтобы не повредить микросхемы статическим электричеством. После физической установки и подключения проводки обязательно потребуется зайти в инженерное меню автоматики на уровне специалиста и выставить правильный код конфигурации (DSN-код), соответствующий точной тепловой мощности вашего конденсационного блока, иначе котел уйдет в перманентную программную ошибку.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос