

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Плата управления Protherm Гепард V20 (R1)
переулок д. 3 Б

Плата управления Protherm 0010038073 для котлов Гепард H-RU R1.



39 600 Р

Проверить совместимость и заказать

Артикул: 0010038073

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Настенных котлов
Protherm Гепард (версии выпуска с 2020
года): 12 MOV 20 R1 (H-RU), 23 MOV 20 R1
(H-RU/VE), 12 MTV 20 R1 (H-RU), 23 MTV 20
R1 (H-RU/VE). Внимание: плата подходит
только для модификаций R1 и не
совместима с более старыми версиями
без индекса R1.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Словакия

Плата управления Protherm 0010038073 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за синхронизацию работы системы розжига, модуляцию горелки, управление вентилятором дымоудаления, циркуляционным насосом и постоянный опрос датчиков безопасности (температуры, давления, протока).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным тепловым нагрузкам и рискам, связанным с нестабильностью параметров питающей электросети. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.13 / F.26 / F.49** : Нарушение связи между узлами, системный программный сбой или короткое замыкание в цепях платы.
- **Дисплей не включается**: Полное отсутствие индикации на панели управления при наличии напряжения в розетке.
- **Котел не видит пламя**: Отсутствие сигнала ионизации (ошибка F.28/F.29), когда искра идет и физически горелка разжигается, но котел тут же уходит в аварию.
- **Хаотичная перезагрузка котла**: Циклическое выключение и включение прибора прямо во время работы или при попытке розжига.
- **Вентилятор или насос работают непрерывно**: Залипание реле управления силовыми узлами на плате, из-за чего они не отключаются по алгоритму.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой новой платы важно тщательно проверить исполнительные механизмы (катушку газового клапана, вентилятор, датчики NTC) на предмет короткого замыкания, чтобы не сжечь новую деталь.
- **Профилактика и защита**: Главные враги электроники — скачки напряжения и конденсат. Для защиты рекомендуется подключать котел только через специализированный стабилизатор напряжения или инверторный ИБП.
- **Особенности монтажа**: Плата монтируется в откидную пластиковую панель. Замена должна производиться при строго обесточенном котле. Новая плата требует начальной программной настройки (ввода кодов D.20 и параметров мощности) под конкретную модель.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос