

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик давления PROTHERM

переулок д. 3 Б

Датчик давления воды (резьбовой) Protherm 0020118783 для котлов Леопард



1 210 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020118783
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для: Protherm Леопард 24 MTM-CC/1, Леопард 25 KTV-19, Леопард 30 KTV-19, Леопард 30 PLO
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Словакия

Датчик давления воды Protherm 0020118783 — это оригинальный сертифицированный элемент системы безопасности настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывный контроль уровня и давления теплоносителя в контуре отопления. При падении давления ниже допустимой нормы или при образовании воздушной пробки датчик передает сигнал на электронную плату управления, после чего котел автоматически блокирует работу горелки для предотвращения аварии.

В процессе постоянной эксплуатации прибор подвергается гидроударам и температурным колебаниям. Установка оригинального резьбового датчика гарантирует корректность показаний давления на панели приборов, стабильную защиту теплообменника от перегрева и безаварийную работу системы отопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел блокируется с ошибкой давления:** На дисплее высвечивается код ошибки по низкому давлению воды в системе, несмотря на то, что манометр показывает норму.
- **Ложные срабатывания защиты:** Оборудование внезапно отключается во время работы в режиме отопления.
- **Отсутствие реакции на подпитку:** Давление в системе поднимается пользователем, но электроника котла продолжает фиксировать аварийный минимум.
- **Течь по резьбовому соединению:** Появление капель воды на корпусе датчика или в месте его вкручивания в гидравлический блок.
- **Механическое повреждение резьбы:** Срыв витков при попытке самостоятельного демонтажа или обслуживания старого элемента.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Обязательно убедитесь, что посадочное место и резьбовой порт на гидравлическом узле котла не имеют следов коррозии или износа. При замене проверяйте состояние расширительного бака — частые скачки давления в системе ускоряют износ мембраны датчика.
- **Профилактика и защита:** Избегайте использования химически агрессивных герметиков при монтаже резьбового соединения, которые могут забить внутренний канал датчика. Поддерживайте стабильное рабочее давление в системе отопления (в пределах 1.2–1.5 бар).
- **Особенности монтажа:** Данная модификация имеет именно резьбовое подключение и конструктивно не взаимозаменяема с датчиками на фиксирующих скобах. Перед монтажом полностью сбросьте давление в контуре отопления и слейте воду с котла. При закручивании используйте подходящий ключ без перекоса резьбы и обязательно применяйте новую уплотняющую прокладку или ленту ФУМ.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос