Выключатель защитный автоматический Baxi BX4991100037 для котлов Ampera

2 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	BX4991100037
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: Настенные электрические котлы Baxi Ampera 9, Baxi Ampera 12, Baxi Ampera Plus (9, 12 кВт)
Тип оборудования:	Запасные части для электрических котлов
Страна производитель:	Италия

Выключатель защитный автоматический Baxi BX4991100037 — это оригинальный сертифицированный элемент системы электробезопасности настенного электрического котла. Данный узел (модульный автоматический выключатель с номинальной силой тока 25А) отвечает за непрерывный контроль стабильности электрической нагрузки внутри силовых цепей котла. При возникновении короткого замыкания в блоке ТЭНов или аварийном скачке тока в сети электроснабжения прибор мгновенно размыкает силовую линию, обесточивая котел и оберегая автоматику от выгорания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится под высокими токовыми нагрузками и температурным

воздействием внутри корпуса аппарата. Установка оригинального защитного автомата гарантирует полное восстановление заводских параметров безопасности оборудования, исключает риск возгорания кабельной разводки и защищает сопряженные дорогостоящие электронные модули от необратимых повреждений.

Возможные неисправности и симптомы

- **Полное обесточивание котла:** Экран панели управления не горит, оборудование не реагирует на команды, а внутренний силовой автомат выбит в нижнее (выключенное) положение.
- **Автомат выбивает сразу при запросе тепла:** Попытка котла включить нагрев или запустить следующую ступень мощности ТЭНов приводит к моментальному щелчку и отключению выключателя.
- **Физическое оплавление пластикового корпуса:** Деформация оболочки прибора, появление характерного резкого запаха горелой пластмассы из блока автоматики.
- **Рычажок взвода не фиксируется в верхнем положении:** Механический излом или соскок внутренней защелки пружинного механизма выключателя при попытке его включить.
- **Сильный нагрев автомата при номинальной работе:** Ослабление или обгорание винтовых клеммных зажимов, из-за чего в месте контакта возникает критическое сопротивление.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Регулярное срабатывание выключателя чаще всего указывает на внутренний дефект нагревательных элементов (разрушение оболочки и пробой ТЭНа на массу) либо на критический перекос фаз в питающей сети здания.
- **Профилактика и защита:** В рамках ежегодного технического обслуживания электрокотла мастер обязан проверять плотность затяжки винтов на клеммах автоматического выключателя. Плохой силовой контакт провоцирует оплавление пластика и выход автомата из строя.
- **Особенности монтажа:** Узел устанавливается на внутреннюю DIN-рейку щита автоматики электрокотла. Замена производится только при полной фиксации вводного трехфазного или однофазного щита дома в отключенном положении.

Рекомендации мастера

- **Строго под модели мощностью 9 и 12 кВт:** Пожалуйста, будьте внимательны при сверке технических характеристик. Данная модификация встроенного автомата под артикулом Baxi BX4991100036 рассчитана строго на номинальный ток **25 Ампер**. Этот номинал защиты подобран под сечение внутренней проводки и токовые нагрузки строго определенных моделей — котлов Ampera 9, Ampera 12, Ampera Plus 9 и Ampera Plus 12. Не устанавливайте его в младшие версии (на 6 кВт, где требуется автомат на 16А) или в старшие (от 14 кВт и выше), иначе защита либо не сработает вовремя при аварии, либо будет ложно выключаться от обычной рабочей нагрузки.
- **Как отличить поломку автомата от проблемы с ТЭНом:** Если встроенный выключатель 25А начал регулярно отсекать питание, не спешите менять сам автомат. Отключите котел, снимите защитный кожух с колбы теплообменника и с помощью мультиметра прозвоните шпильки ТЭНов на металлический корпус бака. Если прибор фиксирует утечку тока на массу, значит, разрушена изоляция нагревателя. При подаче напряжения возникает короткое замыкание, и автомат честно выполняет свою функцию, спасая электронику и защищая пользователей от удара током. Менять в этом случае нужно именно блок ТЭН.
- **Секрет качественного монтажа силовых жил:** При замене автомата тщательно зачищайте концы медных проводов от окислов и нагара, а если жилы многопроволочные — обязательно используйте обжимные наконечники (НШВИ). При фиксации провода в клеммной колодке автомата затягивайте винт плотно и жестко, но без чрезмерного рычага, чтобы не сорвать резьбу. Любая слабина в этом узле приведет к тому, что под нагрузкой в 25А клемма начнет сильно греться, капролоновый корпус автомата потечет, и деталь выйдет из строя за пару недель.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос