

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для электрических котлов / Уплотнение датчика NTC Baxi Eco Classic, Eco Nova
переулок д. 3 Б

Уплотнение датчика температуры Baxi 5402833 для котлов Eco Classic, Eco Nova

□

□

100 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	YYY005402833
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: Baxi Eco Classic (10F, 14F, 18F, 24F), Baxi Eco Nova (10F, 14F, 18F, 24F, 31F)
Тип оборудования:	Запасные части для электрических котлов
Страна производитель:	Италия

Уплотнение датчика температуры Baxi 5402833 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный компонент (размером 9.7x15x3 мм) отвечает за надежную герметизацию места посадки погружного термодатчика NTC в гидравлическом узле, предотвращая утечку теплоносителя из контура. Изготавливается из специального термостойкого силиконового композита, рассчитанного на постоянное воздействие высоких температур и давления.

В процессе постоянной эксплуатации эластичный материал прокладки подвергается естественному износу, усыханию и теряет герметичность под воздействием циклических температурных колебаний. Установка оригинального уплотнительного кольца гарантирует полное восстановление герметичности соединения, исключает риск залива водой электронных компонентов или клемм котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Подтекание воды под датчиком:** Появление капель или потеков теплоносителя на стыке погружного датчика NTC с гидроузлом.
- **Падение давления в системе отопления:** Медленный уход давления из-за испарения или прокапывания воды через изношенную прокладку.
- **Окисление контактов датчика:** Попадание влаги из-за нарушения герметичности уплотнения, что приводит к плавающим ошибкам измерения температуры.
- **Шум или шипение:** Образование воздушных микрозоров в месте посадки при неправильной установке.
- **Деформация резинки:** Потеря упругости, растрескивание или разрыв кольца при демонтаже старого датчика.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене уплотнительного кольца обязательно осмотрите сам датчик температуры NTC на предмет солевых отложений и накипи, а также проверьте состояние посадочного гнезда в латунном или пластиковом гидравлическом адаптере.
- **Профилактика и защита:** Не используйте для смазки уплотнения минеральные масла или технические жиры, несовместимые с пищевым силиконом, так как они разрушают материал. Применяйте только специализированную сантехническую силиконовую смазку.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой нового уплотнения полностью перекройте воду и сбросьте давление в системе. Тщательно очистите посадочное место от грязи и накипи. Одевайте кольцо аккуратно, без перекосов и чрезмерного скручивания, чтобы оно плотно село в канавку датчика перед погружением в гильзу.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос