

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для электрических котлов / Датчик температуры NTC Eco Classic, Eco Nova
переулок д. 3 Б

Датчик температуры NTC погружной Baxi 84354011P для котлов Eco Classic, Eco Nova

□

□

2 200 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	YYY84354011P
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: Baxi Eco Classic (10F, 14F, 18F, 24F), Baxi Eco Nova (10F, 14F, 18F, 24F), Main Four, Eco Four, Luna Duo-tec
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Датчик температуры NTC погружной Baxi 84354011P — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики настенного газового котла. Данный узел представляет собой погружной терморезистор, сопротивление которого изменяется обратно пропорционально температуре теплоносителя. При нагревании воды сопротивление датчика падает, а полученный сигнал плата управления преобразует в точные данные для регулирования мощности горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается тепловому старению, воздействию агрессивной среды теплоносителя и солей жесткости. Установка оригинального погружного датчика Baxi гарантирует моментальный отклик автоматики на изменение температурного режима, обеспечивает высокий КПД оборудования и предотвращает опасный перегрев теплообменников.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел блокируется с ошибкой НТС:** Появление на дисплее кодов неисправностей, указывающих на обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры.
- **Постоянное тактование котла:** Оборудование слишком часто включается и выключается, поскольку плата получает искаженные данные о температуре.
- **Перегрев теплоносителя:** Из крана течет кипяток или закипает радиаторный контур из-за того, что датчик «залип» на низком значении сопротивления.
- **Котел не переходит в режим ГВС:** Отсутствие реакции на открытие крана горячей воды, если датчик контура ГВС ошибочно сообщает плате, что вода уже нагрета.
- **Плавающие показатели на дисплее:** Резкие скачки отображаемой температуры на панели управления в пределах нескольких секунд.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе датчика из строя обязательно осмотрите его штекер и подходящие провода. Часто причиной некорректных показаний становится банальное окисление контактов из-за микропротечек или повышенной влажности. Также рекомендуется проверять уплотнительное кольцо круглого сечения.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы погружного сенсора, следите за чистотой теплоносителя в системе отопления. Регулярно очищайте котел от накипи — плотный слой солевых отложений на металлическом наконечнике датчика изолирует его от воды, вызывая задержку измерений (термическую инерцию) и ускоряя прогар.
- **Особенности монтажа:** Датчик является погружным и напрямую контактирует с водой. Перед его заменой обязательно перекройте соответствующие краны и полностью слейте воду из котла (или контура ГВС, в зависимости от места установки). При вкручивании соблюдайте осторожность — не перетягивайте резьбу, чтобы не повредить пластиковый корпус детали, и обязательно используйте новую уплотнительную прокладку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос