

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров Запчасти Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Регулятор протока воды ГВС для 13,16,20 Arderia  
переулок д. 3 Б

## Регулятор протока воды ГВС Arderia / Celtic / Master Gas 2060215 для котлов ESR, Platinum, Seoul

500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 2060215

Бренд: Arderia

Модель: Подходит для: Arderia ESR 2.13, Arderia ESR 2.16, Arderia ESR 2.20 (включая модификации FFCD), Daesung ESR (13-20 кВт), Celtic-DS Platinum (3.13, 3.16, 3.20 FFCD), Master Gas Seoul (11, 14, 16, 21 кВт).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Корея

Регулятор протока воды ГВС Arderia / Celtic / Master Gas 2060215 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Устройство (ограничитель расхода) отвечает за высокочувствительный мониторинг движения жидкости в контуре ГВС: при открытии крана горячей воды датчик мгновенно генерирует сигнал для электронной платы управления, переводя котел на режим приготовления горячего водоснабжения.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не греет горячую воду:** При открытии смесителя горячего водоснабжения плата никак не реагирует, розжиг не происходит, на комнатном пульте не отображается значок протока (заклинивание магнитного поплавка).
- **Прерывистая работа ГВС:** Котел циклически включается и выключается во время мытья посуды или приема душа («тактует»), выдавая контрастную воду из-за нестабильного или слабого импульса от датчика.
- **Капельная течь под котлом:** Просачивание теплоносителя или появление известкового налета непосредственно из-под пластикового корпуса регулятора.
- **Снижение напора в кране ГВС:** Напор горячей воды стал значительно слабее холодной из-за критического сужения проходных каналов солями жесткости или механическим шламом.
- **Визуальные микротрещины:** Физические повреждения композитного корпуса регулятора, возникшие вследствие гидроудара или резкого замерзания системы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед установкой нового регулятора протока обязательно проверьте состояние самого датчика Холла (электрической части), вторичного пластинчатого теплообменника и работоспособность трехходового клапана.
- **Профилактика и защита:** Чтобы внутренний поплавков и измерительные каналы датчика не забивались абразивными частицами и металлической окалиной, смонтируйте на входе холодной воды качественный фильтр грубой очистки.
- **Особенности монтажа:** Демонтаж детали выполняется на полностью обесточенном отопительном оборудовании после предварительного перекрытия отсечных кранов холодной воды и полного сброса давления из контура.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места:** Перед установкой нового элемента тщательно очистите внутреннюю полость сопрягаемых трубок гидрогруппы от накипи, ржавчины и шлама, чтобы исключить заклинивание движущихся частей регулятора.
- **Контроль свободного хода:** Насаживайте пластиковый фитинг на посадочные трубы плавно, без перекосов. Крепежные металлические клипсы (скобы) должны заходить в пазы легко, жестко удерживая фланцы.
- **Внимание к клеммам:** При сливе воды из котла перед заменой накройте полиэтиленом клеммную коробку циркуляционного насоса и провода, чтобы исключить короткое замыкание при последующем запуске автоматики.
- **Защита от вибрации:** Обязательно замените все уплотнительные резиновые кольца (O-ring) на новые из комплекта, предварительно обработав их термостойкой силиконовой смазкой для мягкой посадки и предотвращения течи от гидроударов.
- **Тест под нагрузкой:** После сборки откройте входной кран ХВС, заполните систему и стравите воздух. Запустите котел на ГВС и проверьте герметичность стыков под давлением, а также убедитесь, что плата моментально распознает даже минимальный проток воды.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос