Воздухоотводчик автоматический Vaillant 0010025881 для котлов eloBLOCK

6 800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0010025881**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Настенные электрические котлы Vaillant eloBLOCK VE 6 /14, VE 9 /14, VE 12 /14, VE 14 /14, VE 18 /14, VE 21 /14, VE 24 /14, VE 28 /14 (модели электрических котлов 14-го поколения)**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Автоматический воздухоотводчик Vaillant 0010025881 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного электрического котла. Данный узел (поплавковый клапан специальной быстроразъемной конфигурации) отвечает за непрерывный отвод воздушных пробок и растворенных газов из теплоносителя в автоматическом режиме. Своевременное удаление воздуха обеспечивает стабильный проток жидкости, защищает внутренние элементы от кавитационного износа и повышает общую эффективность работы

отопительного контура.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию солей жесткости, температурных колебаний и шлама. Установка оригинального воздухоотводчика гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за скрытых воздушных пробок в блоке ТЭНов.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь теплоносителя из-под сбросного колпачка:** Появление капель воды, сырости или луж под котлом из-за заклинивания или загрязнения поплавкового механизма солями жесткости.
- **Посторонний сильный шум (бульканье):** Звуки бурления воды в теплообменнике котла, указывающие на то, что клапан перестал стравливать воздух, и в системе образовалась воздушная пробка.
- **Частые ошибки по перегреву котла (код F.20):** Резкий рост температуры на датчиках сразу после включения ТЭНов из-за отсутствия нормального протока в завоздушенной ТЭНовой колбе.
- **Обильный белый или зеленый солевой налет:** Окисление корпуса воздухоотводчика и налипание плотной солевой корки вокруг выпускного клапана.
- **Котел часто уходит в ошибку по низкому давлению (код F.22):** Постоянные блокировки автоматики, требующие регулярной подпитки системы свежей водой из-за микропротечек через изношенный игольчатый клапан.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неисправный воздухоотводчик приводит к локальному закипанию ТЭНов, ускоряет коррозию внутренней стальной колбы теплообменника и провоцирует кавитационный износ подшипников циркуляционного насоса.
- **Профилактика и защита:** При установке новой детали не закручивайте пластиковый колпачок сброса воздуха до упора. Для корректной автоматической работы системы он должен быть слегка приоткрыт (отпущен на 1–2 оборота).
- **Особенности монтажа:** Клапан монтируется в верхнюю точку гидрогруппы или интегрируется в улитку насоса. Замена требует полного обесточивания электрокотла, перекрытия запорной арматуры отопления на подаче и обратке и полного слива воды из котлового контура.

Рекомендации мастера

- **Расходный материал казанской котельной:** В Казанском регионе жесткость воды достаточно высока. Из-за этого латунный поплавковый воздухоотводчик Vaillant 0010025881 является классическим расходным материалом. Соли кальция оседают на игольчатом механизме, поплавок залипает, и клапан начинает либо непрерывно сочиться, либо наглухо запирает воздух внутри. Пытаться чистить его химией бесполезно — узел меняется целиком.
- **Секрет первой помощи при внезапной протечке:** Если воздухоотводчик начал капать, а новой детали под рукой нет (например, за окном сильный мороз, и останавливать систему нельзя), аккуратно закрутите верхний черный пластиковый колпачок до самого упора. Это временно заблокирует сброс воздуха, но полностью остановит течь воды на электрические узлы и силовую плату реле, расположенные ниже. В таком режиме котел может безопасно дождаться приезда мастера.
- **Обязательно используйте новую скобу и смазку:** Данный оригинальный воздухоотводчик фиксируется быстросъемным соединением. При монтаже новой детали обязательно слегка смажьте резиновое уплотнительное кольцо (O-Ring) специальной силиконовой термостойкой смазкой. Это предохранит резину от закручивания и срезания латунным или пластиковым пазом раструба гидрогруппы, что исключит течь сразу после заполнения котла водой.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос