Зажим фиксирующий Vaillant 0010026176 для котлов turboTEC / atmoTEC / eloBLOCK



1 056 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0010026176
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Настенные газовые котлы Vaillant atmoTEC / turboTEC (Pro / Plus), конденсационные котлы ecoTEC (Pro / Plus), электрические котлы eloBLOCK VE (все поколения v.13, v.14)
Тип оборудования:	Запасные части для электрических котлов
Страна производитель:	Германия

Зажим фиксирующий Vaillant 0010026176 — это оригинальный сертифицированный крепежный элемент гидравлической системы отопительного котла. Данный узел представляет собой специализированную пружинную скобу (клипсу) из высокопрочной нержавеющей стали, которая отвечает за надежное удержание трубных патрубков, датчиков или элементов байпаса внутри пластиковых и латунных корпусов гидрогруппы. Зажим жестко фиксирует элементы в раструбе, не позволяя рабочему давлению системы выдавить патрубок наружу.

В процессе эксплуатации и регулярных обслуживаний деталь подвергается механическим нагрузкам при съеме, а

также воздействию остаточной влажности. Установка оригинальной заводской клипсы гарантирует полное восстановление надежности быстросъемных соединений котла, исключает риск внезапного срыва трубок и защищает жилье от затопления кипятком, а электронику — от короткого замыкания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Внезапный срыв трубки из раструба:** Моментальная потеря всего объема теплоносителя и падение давления до нуля из-за ослабления или деформации ушек зажима.
- **Капли теплоносителя под котлом:** Патрубок имеет люфт в гнезде и со временем начинает подтекать, так как погнутый зажим больше не прижимает его с необходимой силой к уплотнению.
- **Физический излом или утеря детали:** Металлическая скоба ломается пополам от усталости металла или безвозвратно теряется мастером за корпусом котла в процессе ремонта.
- **Сильная коррозия и ржавчина на клипсе:** Появление глубоких окислов на металле из-за постоянного попадания капель воды от старых изношенных прокладок, расположенных выше.
- **Разгибание распорных лепестков зажима:** Деталь теряет свою первоначальную пружинную геометрию после многократного грубого демонтажа пассатижами.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Фиксатор удерживает стык, герметичность которого напрямую зависит от резинового уплотнительного кольца (O-Ring). При замене зажима всегда визуально оценивайте состояние резины на патрубке.
- **Профилактика и защита:** При проведении технического обслуживания никогда не разгибайте ушки скобы силой сверх меры. Используйте специальный зацеп или аккуратно поддевайте клипсу отверткой, чтобы сохранить её пружинные свойства.
- **Особенности монтажа:** Установка производится путем ручного задвигания скобы в технологические пазы раструба до упора. Любые работы выполняются строго на выключенном, остывшем котле и после полного сброса водяного давления из системы.

Рекомендации мастера

- **Полная заменяемость со старым артикулом:** Обратите внимание на инженерную документацию Vaillant. Данная деталь с артикулом 0010026176 является официальной и полной заменой старого заводского кода **178964**. Если в паспорте вашего котла (особенно это касается старых версий turboTEC/atmoTEC) указан старый номер — можете смело заказывать этот зажим, он абсолютно идентичен по ширине паза и диаметру обхвата трубы.
- **Никаких самодельных проволочек:** При потере или поломке этой маленькой клипсы у неопытных пользователей или нерадивых мастеров возникает соблазн временно замотать стык медной проволокой или зажать пластиковым хомутом. Делать это **категорически запрещено**. Давление в котле при нагреве может подниматься до 2,5 бар, а температура — до 85°C. Самодельный крепеж под воздействием тепла растянется, патрубок сорвет давлением, и кипяток мгновенно зальет плату управления и вашу котельную.
- **Секрет легкого демонтажа и сохранности клипсы:** Часто эти зажимы намертво "прикипают" к пластиковым раструбам из-за казанской жесткой воды и отложений солей. Если скоба не поддается, не нужно рвать её пассатижами с силой — вы согнете ушки или отломаете край хрупкого пластикового гидроузла. Обильно обработайте стык средством от накипи или проникающей смазкой (WD-40), подождите 5–10 минут, слегка подтолкните трубку вглубь раструба, чтобы ослабить натяжение, и клипса выйдет из пазов легко и без повреждений.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос