Труба соединительная (гидравлическая) Vaillant 0010044349 для котлов и водонагревателей серий VEN

2 359 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0010044349**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Настенные электрические котлы Vaillant eloBLOCK VE 6, VE 9, VE 12, VE 14, VE 18, VE 21, VE 24, VE 28 (современные модификации электрокотлов поколения v.14)**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Труба соединительная (гидравлическая) Vaillant 0010044349 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла или водонагревателя. Данный узел отвечает за надежное соединение основных элементов водяного контура и стабильный проток теплоносителя без потери давления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: перепадам температур,

гидроударам и воздействию химического состава теплоносителя. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск протечек и повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как электронная плата управления или датчики).

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление протечки (капли или течь под котлом):** Визуальные следы деформации, трещин на самой трубке или в местах стыков соединений.
- **Падение давления в системе отопления:** Регулярная индикация ошибки низкого давления (например, F.22 на дисплее) из-за скрытой или явной утечки через поврежденную магистраль трубки.
- **Шум и свист в гидравлическом узле:** Нарушение геометрии трубки или сужение ее внутреннего просвета из-за сильного накипеобразования (отложений кальция).
- **Следы коррозии или свищи на металле:** Появление микропор из-за воздействия агрессивной среды некачественного теплоносителя.
- **Нарушение герметичности стыков уплотнения:** Деформация соединительных фланцев трубки в результате некорректного предыдущего монтажа или перетяжки фиксаторов.

Полезно знать при замене

- **[Взаимосвязь с другими узлами]:** При замене трубки обязательно осмотрите сопутствующие элементы: резиновые уплотнительные кольца, клипсы-фиксаторы, а также смежные датчики давления и температуры (NTC). Из-за подтеков старой трубки они могли подвергнуться коррозии.
- **[Профилактика и защита]:** Чтобы избежать повторной поломки, разрушения стенок трубки и образования накипи, используйте специально подготовленный теплоноситель или установите систему водоочистки (полифосфатные или магнитные фильтры на входе ХВС).
- **[Особенности монтажа]:** Проведение работ требует полного слива воды из контура котла. Перед установкой нового узла тщательно очистите посадочные места от накипи и старой смазки, а новые уплотнения рекомендуется обработать термостойкой силиконовой смазкой для лучшей герметичности.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12