

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прессостат предохранительный системы отопления (датчик давления), аналог 721384000А, совместим с 721384000 BAXI Eco

переулок д. 3 Б

Прессостат предохранительный системы отопления (датчик давления), аналог 721384000А, совместим с 721384000 BAXI Eco

1 400 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 721384000А

Бренд: Аналог XP600/Ma-ter

Модель: Применимость: BAXI Main 24 i/24 Fi, BAXI Main Digit 24 i/24 Fi, BAXI Eco 24 i/24 Fi, BAXI Eco-3 240 i/240 Fi, BAXI Eco-3 Compact 240 i/240 Fi, BAXI Luna 240 Fi/280 Fi/310 Fi

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия/Китай

Прессостат предохранительный системы отопления (датчик давления), аналог 721384000А — это надежный сертифицированный элемент системы автоматики и безопасности настенного газового котла BAXI. Данный узел (также называемый реле минимального давления воды) представляет собой механическое регулирующее устройство мембранного типа. Он монтируется в латунный или компактный гидроузел отопительного контура. Физический принцип работы детали основан на охлаждении жидкости: под сжатым напором теплоносителя внутренняя мембрана прессостата выдвигается и замыкает электрическую контактную группу, позволяя плате управления разрешить розжиг горелки. Если давление в системе падает ниже критического порога 0,5 бар, контакты размыкаются, и автоматика моментально блокирует котел для защиты теплообменника от закипания и прогара. В процессе постоянной эксплуатации мембрана и измерительная камера находятся в агрессивной среде технической воды, что может привести к риску заиливания и повреждения. Установка нового качественного аналога датчика давления обеспечивает надежную механическую защиту отопительного прибора, обеспечивает соблюдение заводских параметров безопасности гидравлической системы и полностью исключает риски в работе оборудования «на сухую».

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная ошибка включения теплоносителя** : На дисплее котла высвечивается код аварийной неисправности (например, ошибка E10 на котлах Baxi). Горелка не разжигается, хотя визуально по манометру давление в трубах находится в зеленой зоне (1,5 бар).
- **Залипание контактов реле** : Электрическая контактная группа заклинила в замкнутом положении. Датчик не размыкает цепь даже при полном сливе воды из котла, что смертельно опасно для первичного теплообменника.
- **Капиллярная течь через корпус датчика** : Разрушение или старение внутренней резиновой мембраны, из-за

чего теплоноситель сочиться через пластиковую крышку прессостата или клеммные разъемы.

- **Окисление микропереключателя** : Нарушение проводимости электрических контактов из-за повышенной влажности или капельной протечки, в результате чего плата управления стабильно фиксирует обрыв цепи.
- **Ложные при блокировке нагрева** : Периодическое отключение котла во время работы из-за ослабления внутренней калиброванной пружины, реагирующей на микроколебание жидкости давления.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Перед заменой прессостата обязательно проверьте чистоту его подводящего отверстия. В 70% случаев реле минимального давления перестает срабатывать по той причине, что его узкий входной канал забивается грязью, окалиной из радиаторов или накипью. Тщательная прочистка канала тонкой иглой часто возвращает старое реле в рабочее состояние.
- **Профилактика и защита** : Для продления срока службы мембранного механизма, на обратной линии системы отопления перед входом в котел должен быть обязательно установлен фильтр грубой очистки (грязевик). Частицы ржавчины и шлама разрушают резиновую мембрану и блокируют движение микропереключателя. При замене датчика рекомендуется твердое посадочное гнездо в гидроузле.
- **Особенности монтажа** : Для проведения ремонтных работ необходимо полностью обесточить отопительный прибор, перекрыть запорные краны отопления под котлом и полностью слить воду из его внутреннего контура. Датчик имеет стандартное резьбовое соединение G 1/4 (или фиксируется скобой в зависимости от модификации гидрогруппы) . При установке аналога 721384000A воспользуйтесь новой уплотнительной прокладкой. На клеммах надежно зафиксируйте электрические провода, проверяя люфты.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос