Кнопка панели управления TERMICA / KENTATSU FURST 111.9000072 для котлов Electra / Nobby Electro

500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**111.9000072**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**TERMICA ELECTRA (5,5–26 кВт), KENTATSU FURST Nobby Electro KBO-05 / 07 / 09 / 11 / 13 / 14 / 16 / 20 / 23 / 26**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Кнопка панели управления TERMICA / KENTATSU FURST 111.9000072 — это оригинальный сертифицированный элемент внешней облицовки и управления настенного электрического котла. Данный узел устанавливается в лицевую декоративную панель и отвечает за точное механическое сопряжение между пальцем пользователя и чувствительным электронным переключателем, расположенным непосредственно на интерфейсной плате.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается регулярным механическим нажатиям, износу пластиковых направляющих и риску повреждения при грубом физическом воздействии. Установка оригинальной кнопки гарантирует идеальное позиционирование в пазах корпуса, восстанавливает мягкость и четкость клика, возвращает котлу эстетичный заводской вид и полностью исключает риск заклинивания интерфейса.

Возможные неисправности и симптомы

- **Кнопка провалилась внутрь панели:** При нажатии деталь уходит вглубь пластикового корпуса котла и не возвращается обратно из-за поломки внутренних фиксирующих усиков или пружинного механизма.
- **Отсутствие реакции на нажатие:** Пользователь физически нажимает на кнопку, но параметры котла на дисплее не меняются из-за деформации толкателя, который перестал доставать до микровыключателя платы.
- **Заклинивание в нажатом положении:** Пластиковый толкатель намертво застревает в пазу лицевой панели, из-за чего на плату управления непрерывно идет ложный сигнал нажатия, блокирующий остальные функции.
- **Трещины или сколы на пластике:** Визуальные дефекты на внешней части кнопки, ухудшающие внешний вид отопительного прибора и мешающие комфортному управлению.
- **Кнопка «болтается» в посадочном месте:** Потеря четкости фиксации элемента из-за естественного истирания пластиковых направляющих со временем.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед заменой внешней кнопки убедитесь, что сам электронный микропереключатель на плате дисплея (арт. 107.9000195) исправен. Если при сильном нажатии на микропереключатель плата все равно не реагирует, замена пластиковой кнопки не решит проблему — потребуется ремонт или замена самой платы дисплея.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы элемента, нажимайте на кнопки плавно, без рывков и строго по центру. Категорически запрещается использовать для нажатия острые или твердые предметы (отвертки, ключи), которые мгновенно разрушают пластиковую конструкцию детали.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12