Накопительный водонагреватель (бойлер) 150л Vaillant 0020188483 для котлов ecoCOMPACT

271 568 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020188483
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150, Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 R1, Vaillant ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150, Vaillant ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 R1
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Оригинальный накопительный водонагреватель (бойлер) Vaillant объемом 150 литров (артикул 0020188483) — это высокоэффективный узел для напольных конденсационных отопительных агрегатов со встроенным послойным нагревом. Блок устанавливается внутри корпуса котельной станции серии ecoCOMPACT и гидравлически соединяется со вторичным пластинчатым теплообменником и загрузочным насосом. Данная емкость полностью сертифицирована на заводе Vaillant в Германии и изготовлена с применением передовых технологий антикоррозийной защиты.

Резервуар работает под постоянным давлением водопроводной сети (до 10 бар) при температурах нагрева ГВС до 65–70°C. Внутренние стенки бака защищены высококачественной термостойкой эмалью, предотвращающей размножение бактерий и образование ржавчины. Технология послойного заряда Aqua-Power-Plus позволяет получать горячую воду заданной температуры уже через несколько минут после старта, используя Brennwert-эффект (конденсационный режим) даже при приготовлении ГВС. Установка оригинального 150-литрового бойлера гарантирует идеальное сохранение тепла благодаря плотной пенополиуретановой изоляции и восстанавливает заводской комфорт ГВС.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь или затопление из-под обшивки котла:** Нарушение целостности стальной колбы (свищ или трещина) из-за сквозной коррозии или размораживания системы в неотапливаемый период.
- **Резкое падение напора горячей воды при нормальном давлении холодной:** Критическое скопление известковых отложений и шлама на дне бака, перекрывающее заборный или подающий патрубки.
- **Вода из крана идет мутная, с хлопьями ржавчины или неприятным запахом:** Полное разрушение защитного магниевого анода, вызвавшее бурное окисление внутренних металлических стенок.
- **Котел постоянно уходит в ошибку по перегреву ГВС при загрузке бойлера:** Зарастание трубок и датчиков внутри бака толстым слоем накипи, препятствующее съему тепла.
- **Горячая вода остывает внутри бака за пару часов без водоразбора:** Физическое разрушение или намокание внешнего теплоизоляционного кожуха емкости.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Выход бойлера из строя тесно связан с состоянием магниевого анода и загрузочного насоса ГВС. При замене емкости **в обязательном порядке** необходимо установить новый защитный анод и проверить исправность датчика температуры бака NTC. Осмотрите пластинчатый теплообменник на предмет забивания накипью. Также убедитесь в работоспособности сбросного предохранительного клапана группы безопасности ГВС (10 бар) и целостности мембраны внешнего расширительного бака горячей воды, так как именно их отказ часто приводит к избыточному давлению и разрыву колбы.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы 150-литрового бойлера Vaillant, требуется производить проверку и плановую замену магниевого анода не реже одного раза в 2 года. Установка системы водоочистки (умягчителя солей жесткости) на входе ХВС предотвратит лавинообразное образование накипи.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте напольную станцию, перекройте газ и магистрали ХВС/отопления. **Обязательно полностью слейте воду из старого бака** через дренажный кран ГВС (учитывайте вес 150-литровой емкости). При монтаже используйте фирменную технологию SplitMountingConcept для удобного разделения модулей котла при заносе и сборке. При подключении штуцеров используйте только новые оригинальные уплотнения из комплекта.

Рекомендация мастера

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАВАРИВАТЬ СВИЩИ В КОЛБЕ КУСТАРНОЙ СВАРКОЙ, ГЛУШИТЬ ПАТРУБКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ИЛИ БЛОКИРОВАТЬ СБРОСНОЙ КЛАПАН ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГВС! Внутреннее давление нагреваемой воды без компенсации способно разорвать бак по швам. Это приведет к масштабному заливу котельной, мгновенному уничтожению напольного котла Vaillant ecoCOMPACT и разрушению несущих конструкций из-за гидравлического удара.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос