

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Электронная плата BAXI Slim
переулок д. 3 Б

Электронная плата управления Baxi 3624110 для котлов Slim.

□

□

42 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	3624110
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: Slim 1.150 i, Slim 1.230 i, Slim 1.230 Fi, Slim 1.300 i, Slim 1.400 iN, Slim 1.620 iN, Slim 2.300 Fi (и других модификаций серии Slim).
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Электронная плата управления Baxi 3624110 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного и напольного газового котла. Данный узел отвечает за координацию всех рабочих процессов, включая розжиг горелки, регулирование температуры теплоносителя, управление циркуляционным насосом и контроль тяги. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным тепловым и электрическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не реагирует на включение:** Индикация на панели управления полностью отсутствует, устройство не подает признаков жизни.
- **Ошибка розжига (E01 / сбой пламени):** Котел пытается запуститься, искра идет, но плата «не видит» пламя и уходит в аварийный режим.
- **Постоянная циклическая перезагрузка:** Котел отключается и включается вновь каждые несколько секунд, не успевая выйти на рабочий режим.
- **Хаотичные коды ошибок:** На дисплей без видимых причин поочередно выводятся некорректные или несвязанные ошибки датчиков.
- **Выгорание элементов:** Видимые следы нагара на дорожках платы, вздутые конденсаторы или запах горелой проводки после скачка напряжения.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке платы обязательно прозвоните катушку газового клапана и проверьте исправность датчиков NTC — короткое замыкание в них могло стать первопричиной сгорания дорожек.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить чувствительную микропроцессорную автоматику Siemens LMU33 от повторной поломки, подключайте котел строго через качественный стабилизатор напряжения или инверторный ИБП.
- **Особенности монтажа:** Перед демонтажем полностью обесточьте котел. Аккуратно промаркируйте или сфотографируйте положение всех шлейфов и джамперов (перемычек), чтобы не перепутать их при подключении новой платы.

Рекомендация мастера

- **Настройка конфигурации платы:** Поставляемая плата является универсальной для всей линейки Slim . При её установке критически важно правильно выставить положение микропереключателей (джамперов) на корпусе под конкретную модель вашего котла (тип дымоудаления — i или Fi, наличие бойлера или работа на два насоса). Ошибка в настройке конфигурации не позволит автоматике правильно управлять котлом.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос