

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный бак 8л BAXI Eco и Luna (v1-3)

переулок д. 3 Б

Расширительный бак Baxi 5625570 для котлов Eco и Luna 24 кВт (v1-3)



14 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5625570

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: Eco 240 Fi/i, Eco 1.240 Fi,
Eco-3 240 Fi/i, Luna-3 240 Fi/i, Luna-3
Comfort 240 Fi/i, Luna-3 Comfort 1.240 Fi/i
(для всех модификаций мощностью 24
кВт).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Италия

асширительный бак Baxi 5625570 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за сбор излишков теплоносителя, образующихся при его нагревании и естественном термическом расширении в контуре отопления, тем самым предотвращая опасный рост давления и защищая систему от гидроударов.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам (циклическое сжатие и растяжение внутренней мембраны). Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянные скачки давления на манометре:** При включении горелки давление резко уходит вверх, а после отключения котла и остывания воды падает практически до нуля.
- **Срабатывание предохранительного клапана:** Регулярная течь или подкапывание воды из сбросного клапана (3 бар) в нижней части котла во время работы на отопление.
- **Блокировка котла с ошибкой E10:** Котел уходит в аварийный режим из-за нехватки теплоносителя, вызванной постоянным сбросом лишней воды.

- **Частое завоздушивание системы:** Завоздушивание верхних точек радиаторов отопления из-за нарушения герметичности корпуса или мембраны бака.
- **Вода из воздушного ниппеля бака:** При нажатии на золотник экспанзомата (для проверки воздуха) из него брызгает вода, что свидетельствует о полном разрыве внутренней резиновой мембраны.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке бака избыточную нагрузку берет на себя аварийный сбросной клапан 3 бар и гидравлический прессостат (датчик давления). При замене экспанзомата обязательно промойте и проверьте их на предмет герметичности.
- **Профилактика и защита:** Минимум раз в год во время технического обслуживания проверяйте давление воздуха в воздушной камере бака. Проверка проводится строго на пустом котле (без воды). Нормативное давление должно составлять 0,8–1,0 бар.
- **Особенности монтажа:** Данный бак имеет круглую плоскую форму объемом 8 литров и устанавливается внутри корпуса котла у задней стенки. Подключение к гидравлической системе осуществляется с помощью резьбового штуцера диаметром 1/4" (дюйма).

Рекомендация мастера

- **Правильная пусконаладка бака:** Никогда не устанавливайте бак «из коробки» без предварительной проверки. Перед монтажом обязательно замерьте давление воздуха в воздушной камере через ниппель автомобильным манометром. При необходимости подкачайте его до 0,8 бар или слегка стравите лишнее. Только после регулировки давления воздуха бак прикручивается к штуцеру 1/4", котел заполняется водой, и система подпитывается до рабочих 1,2–1,5 бар.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос