

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Расширительный бак 10л BAXI Slim
переулок д. 3 Б

Расширительный бак Baxi 9930020 для котлов Slim 15-30 кВт (i/Fi)



16 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 9930020

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: Slim 1.150 i, Slim 1.230 i,
Slim 1.230 Fi, Slim 1.300 i, Slim 2.230 i, Slim
2.300 i, Slim 2.300 Fi (мощности 15, 23 и
30 кВт с атмосферной

Тип оборудования:

Запчасти для напольных газовых
котлов

Страна производитель: Италия

Расширительный бак Baxi 9930020 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы напольного газового котла. Данный узел представляет собой плоский круглый экспанзомат объемом 10 литров со встроенной внутренней мембраной. Он отвечает за компенсацию избыточного объема воды, расширяющейся при нагревании в контуре отопления, стабилизируя статическое давление и оберегая секции чугунного теплообменника от разрушительных гидроударов.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам (циклическое сжатие и растяжение резиновой мембраны). Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Аварийные скачки давления на манометре:** При запуске горелки и прогреве тяжелого чугунного блока давление мгновенно взлетает до 3 бар, а после отключения котла падает до нуля.
- **Постоянный подкап из сбросного клапана:** Систематическая течь воды из предохранительного клапана группы безопасности во время работы котла на отопление или бойлер.
- **Блокировка автоматики по нехватке воды:** Котел часто уходит в аварию и требует ручной подпитки из-за постоянного автоматического сброса лишнего теплоносителя.
- **Завоздушивание системы отопления:** Частое скопление воздуха в верхних точках радиаторов из-за падения давления ниже нормы (0,5 бар).

- **Появление воды из воздушного золотника:** При нажатии на ниппель бака (предназначенный для проверки воздуха) из него брызгает теплоноситель, что прямо указывает на сквозной разрыв внутренней мембраны.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Длительная работа напольного котла со сдутым или порванным баком ускоряет износ циркуляционного насоса и выводит из строя аварийный клапан сброса давления. Перед монтажом нового бака обязательно проверьте их состояние.
- **Профилактика и защита:** Минимум один раз в год перед отопительным сезоном проверяйте давление воздуха в воздушной камере бака. Измерение производится строго на пустом котле (когда из него полностью слита вода). Заводское давление должно быть в пределах 0,8–1,0 бар.
- **Особенности монтажа:** Бак объемом 10 литров монтируется внутри корпуса котлов серии Slim . Подключение к обратной магистрали гидравлической системы осуществляется с помощью стандартного надежного резьбового соединения диаметром 3/4" (дюйма).

Рекомендация мастера

- **Правильный алгоритм предварительной пусконаладки:** Никогда не прикручивайте бак «из коробки» без предварительного замера давления воздуха. Перед установкой подключите к ниппелю бака обычный автомобильный манометр. При необходимости подкачайте воздух насосом до 0,8–1,0 бар (в зависимости от объема воды в вашей системе отопления). Только после регулировки воздушной среды бак накручивается на резьбу 3/4", система заполняется теплоносителем, и котел подпитывается до рабочих 1,2–1,5 бар.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСУ

Комплекующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос