Газовая арматура с регулятором давления Vaillant 0020052048 для котлов atmoTEC, turboTEC

22 700 P

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020052048
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant atmoTEC pro/plus (VUW 200/3-5, 240/3-3), turboTEC pro/plus (VU/VUW 122/3-5, 202/3-5), модели малой и средней мощности (до 20 кВт)
Тип оборудования:	Запасные части для газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Газовая арматура с регулятором давления Vaillant 0020052048 — это оригинальный сертифицированный элемент системы газоснабжения и безопасности настенного котла. Данный узел (базизирующийся на клапане Honeywell) отвечает за плавную регулировку и стабилизацию давления поступающего топлива, а также за безопасное перекрытие газовой магистрали при остановке работы горелки или возникновении аварийных сигналов от платы управления.

В процессе постоянной эксплуатации электромагнитные катушки и мембранный регулятор клапана подвергаются естественным нагрузкам. Установка оригинального газового клапана гарантирует полное восстановление заводских

параметров модуляции пламени, стабильный и безопасный розжиг оборудования, а также исключает утечки газа.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не розжигается (ошибка розжига):** Газ не поступает на горелку при исправной подаче в магистрали из-за обрыва питания на катушках клапана или заклинивания штока.
- **Самопроизвольное затухание пламени:** Пламя гаснет сразу после старта, автоматика блокирует работу из-за нестабильного удержания электромагнитного клапана.
- **Хлопки при розжиге:** Нарушение изначальных настроек регулятора давления газа приводит к слишком резкой или неконтролируемой подаче топлива.
- **Посторонний гул или шум в арматуре:** Вибрация или гудение электромагнитной части клапана во время работы котла под нагрузкой.
- **Внешняя или внутренняя негерметичность:** Запах газа в районе котла или срабатывание защитных датчиков загазованности.

Рекомендации мастера

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене газовой арматуры обязательно проверьте состояние ионизационного электрода (датчика наличия пламени) и чистоту горелки, а также убедитесь в стабильном значении давления газа на входе в котел с помощью манометра.
- **Профилактика и защита:** Не допускайте попадания влаги, конденсата или пыли на электрические клеммы и модулятор газового клапана. Любые работы с газовой частью должны проводиться только квалифицированными специалистами газовой службы с обязательной проверкой стыков на утечку мыльной эмульсией.
- **Особенности монтажа:** Перед монтажом перекройте общий газовый кран на опуске к котлу и полностью обесточьте устройство. При установке нового клапана используйте только новые уплотнительные прокладки (идут в комплекте или подбираются по диаметру патрубка), не допускайте перекосов при затяжке резьбовых или фланцевых соединений.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос